

## JLR-7800 の設定方法

JLR-7800 でロールオーバーが発生した場合、現在の日時を初期設定することにより、正しい日付を出力することができます。

### ・ JLR-7800 での初期設定手順

1.  を押しながら、 を長押し（約3秒）すると、タイトルバー左上に「」が表示され、装備設定モードになります。

2.    を順に押し、GPS 初期設定画面を表示します。

 GPS初期設定	17:53:38 U0
1. 緯度	: 35° 00. 00' N
2. 経度	: 139° 00. 00' E
3. アンテナ高度	: +10m
UTC	
4. 日付（日-月'年）	: 03-03' 09
5. 時刻（時:分:秒）	: 17:53:03
0. 	
W84	

3. 各値をテンキーで入力して  を押します。

- (1) 緯度：自船のおおよその緯度を入力します。
- (2) 経度：自船のおおよその経度を入力します。
- (3) アンテナ高度：受信機の喫水からの高さを入力します。
- (4) 日付：現在の日付を UTC で入力します。
- (5) 時刻：現在の時刻を UTC で入力します。

4.  「設定」を押します。