## インマルサット C/mini-C 製造番号確認方法および ソフトウェア更新要否の確認方法

#### 1. 概要

本手順書は、2022年5月15日に発生するGPSロールオーバーの対象機器であるインマルサット-C/mini-Cの製造番号確認方法およびソフトウェア更新要否の確認方法について記します。

対象の製造番号であっても、下記の場合はソフトウェア更新の対応は不要となります。

- ・最新のソフトウェアに更新されている場合
- ・搭載されている EME (Externally Mounted Equipment:屋外装置)の型名が NAF-253GM5、 NAF-253SA、NAF-253VM 及び NAF-253LT の場合

インマルサットC及び mini-Cの EME は NAF-741/742 シリーズ\*1と NAF-253 シリーズ\*2 の2種類の機器が存在し、NAF-741/742 シリーズが搭載されている場合には GPS ロール オーバーが発生します。

**IME**(Internally Mounted Equipment:屋内装置)の本体銘板に記載される製造番号から 出荷時の EME の判別が可能です。なお、EME が修理工事等により NAF-253 シリーズ に交換されている場合には、2022 年 5 月 15 日の GPS ロールオーバーは発生しないため 対応不要になります。

\*1 NAF-741/742 シリーズ型名: NAF-741GM、NAF-742SA、NAF-742LT、NAF-742VM \*2 NAF-253 シリーズ型名: NAF-253GM5、NAF-253SA、NAF-253LT、NAF-253VM

DTE(Data Terminal Equipment:データ端末装置)が搭載されている場合は、DTE により EME の型名を確認できますが、インマルサット mini-C において DTE はオプションのため DTE が搭載されていない場合は保守履歴などから EME の型名確認が必要となります。

次項のフローチャートに従い、ソフトウェア更新の要否の確認をお願い致します。

# 2. ソフトウェア更新要否の確認方法



図1. フローチャート (ソフトウェア更新要否)

### 2.1. 製造番号の確認方法

図1の IME 本体銘板に記載されている製造番号を確認し、表1にてソフトウェア更新 対象の製造番号であるかを確認願います。



JUE-85 IME, JUE-95SA/95VM/95LT IME

製造番号

図 2. 製造番号確認方法

表1. ソフトウェア更新対象の製造番号

品名	形名	製造番号		
インマルサットC	THE OF	CD10051 - CD00700		
船舶地球局	JUE-89	GK10251~GR23738		
インマルサット		CP10051 ~ CP22199		
mini-C	JUE-992A	GK10031,~GK23188		
インマルサット		GR11703~GR23598		
mini-C	JUE-99F1			
インマルサット		CP10001 ~ CP22502		
mini-C	JOE-99AM	GK10001 ~ GK25595		

## 2.2. EME 型名の確認方法

EME の型名が NAF-741/742 シリーズの場合、EME ソフトウェア (ACSE) の更新が必 要となりますが、EME ソフトウェア(ACSE) が最新バージョンであれば、ロールオーバ ー対策機能が実装されておりますので対応は不要となります。2021年12月20日現在の EME ソフトウェア(ACSE)の最新バージョンは表4を参照願います。





図 3a EME (NAF-741/742 シリーズ) 図 3b EME (NAF-253 シリーズ)

DTE (Data terminal equipment:データ端末装置)に表示されるインマルサット C/mini-C の モデル表示を確認することで、搭載されている EME の型名を確認することができます。 表 2 に EME 型名とインマルサット C/mini-C モデル表示の関係性を記します。また、モ デル表示方法は下記の Step-1 から Step-4 を参照願います。

	インマルサット C/mini-C モデル表示例		
EME 型名	標準モデル	ロシアモデル	中国モデル
NAF-741GM	JUE-85	JUE85R	JUE85C
NAF-742SA	JUE-95SA	JUE95SAR	JUE95SAC
NAF-742LT	JUE-95LT	JUE95LTR	ー(該当モデル無)
NAF-742VM	JUE-95VM	JUE95VMR	ー(該当モデル無)
NAF-253GM5	JUE85-A	JUE85R-A	JUE85C-A
NAF-253SA	JUE95SA-A	JUE95SAR-A	JUE95SAC-A
NAF-253LT	JUE95LT-A	JUE95VMR-A	ー(該当モデル無)
NAF-253VM	JUE95VM-A	JUE95LTR-A	ー(該当モデル無)

表 2. EME 型名とインマルサット C/mini-C モデル表示の関係性

(Step-1) DTE の電源を ON にしてください。



**X** 4a DTE(NDZ-227)



図 4b DTE (NDZ-127C1)

(Step-2) メイン・メニューで、"Alt+A"キーを押してください。(図5が表示されます)。



図 5 DTE 表示画面([Diagnostics] ウィンドウ表示)

(Step-3)「Alarm history」を選択してください(図6が表示されます)。

Τ	Position: 9 Transmit read Transmit read	cc(AORW): Good-15 99°99′9 999°99′( Out Edit call-Log : To transmit n	Msg print Course: 999deg Position Ncs, messages.	t Speed: 99 / les- info	16 0CT,19 14:26 .9kn at 88:88 Status set	(LT) (UTC) Up	
	JUE-85 INE-39.50/7 12/31 23 CH:000/1 ACS:1000	A17 N:123456789 SER:654 2.8 DTE:01.89 0:59:59 IF40/1770 TX:20 MDM:F I/1000/FFFF EIC:FFFF,	arm history 321 HW:7/6/5 ACS LOGOUT/0 FF/FFF/FF/FFF/FFF /FFFF/0101 SET:F	SE:03.55/5 FF/FFEE ST FFF/0/1/10	.6 MDN:78.12 :000099/00000 0		
モアル表示					EME ソフト メンテナン	、ウェ スバ	ニア(ACSE) ージョン
	F5:Print ou	ıt F6:Save as	F7	:Clear	F10:Previous		
T	he window can t	e scrolled with key	†,↓, <pgup>,<pg[< th=""><th>)n&gt;</th><th></th><th></th><th></th></pg[<></pgup>	)n>			

図 6 DTE 表示画面([Alarm history]ウィンドウ表示)

(Step-4) Alarm history 画面左上のモデル表示を確認してください。表3のモデル表示の場合、NAF-741/742 シリーズが搭載されています。

インマルサット C / mini-C モデル表示		
JUE-85	JUE85R	JUE85C
JUE-95SA	JUE95SAR	JUE95SAC
JUE-95LT	JUE95LTR	
JUE-95VM	JUE95VMR	

表 3. アップデート対象のインマルサット C/mini-C モデル表示

### 2.3. EME ソフトウェア (ACSE) メンテナンスバージョンの確認方法

EME ソフトウェア(ACSE)メンテナンスバージョンの表示箇所は図6を参照願います。 NAF-741/742 シリーズが搭載されている場合でも、EME ソフトウェア(ACSE)のメンテ ナンスバージョンが表4のバージョン以降であれば、ロールオーバー対策機能が実装さ れておりますので対応は不要です。

表 4. EME ソフトウェア (ACSE) メンテナンスバージョン

インマルサットC/	EME ソフトウェア(ACSE)
mini-C モデル表示	メンテナンスバージョン
JUE-85	3.55
JUE85R	3.55R
JUE85C	3.55C
JUE-95SA	3.05
JUE95SAR	1.35R
JUE95SAC	3.05C
JUE-95LT	3.05
JUE95LTR	3.05R
JUE-95VM	3.55
JUE95VMR	1.35R

以上